

FREE-FORCE II ^{AFS}

Flächenbelastungstabelle / Table of area loading



Startgewicht / Take of weight (kg)	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	120	
Free Force 22	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,7	4,9	5,1	5,3			
Free Force 24			2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5	3,7	3,9	4,1	4,3	4,5	4,7	4,9	5,1		
Free Force 26					2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,3	4,5	4,7	4,9	

